




# CDVI

31, av. du Gal Leclerc  
93500 PANTIN FRANCE  
Tel : 33 (0)1 48 91 01 02  
Fax : 33 (0)1 48 91 21 21  
www.cdvi.com

## ARD12

ALIMENTATION FILTREE REDRESSEE  
ET REGULEE

NOTICE D'UTILISATION



### FUSIBLES

F1 : Fusible primaire 0,315A

F2 : Fusible secondaire 1,6A

SORTIES BORNIERS	TENSION
12	12V ~
~	12V ~
-	0V= -
+	12V= +

Cette alimentation est prévue pour supporter une charge de 1 A maximum.